

GUÍA RÁPIDA DE CONFIGURACIÓN COMUNIDAD MULTIJUEGO EASY MONEY HOT BOX Versión 1.0

En esta pequeña guía encontrará la forma más práctica y rápida para configurar su nueva placa Comunidad Multijuego Easy Money HOT BOX. Pensada por nuestro equipo técnico, esta configuración básica será una guía para que usted aprenda a programar su máquina de forma personalizada. Los valores que encontrará aquí son los recomendados para cada uno de los juegos de esta galería, pensados exclusivamente para asegurar la rentabilidad de su casino.

iGracias por adquirir nuestros productos!



CONFIGURACIÓN DE LA BIOS

Tion Note Hard Nick Ture			
Esc : Quit ↑↓→ ← : Select Item			
▶ PC Health Status	Exit Without Saving		
▶ PnP/PCI Configurations	Save & Exit Setup		
▶ Power Management Setup	Set User Password		
▶ Integrated Peripherals	Set Supervisor Password		
▶ Advanced Chipset Features	Load Optimized Defaults		
► Advanced BIOS Features	Load Fail-Safe Defaults		
Standard CHOS Features	▶ Frequency/Voltage Control		
Aufenty - unitariors stars south mitted			

Apague la máquina. Conecte el teclado a la board, enciéndala nuevamente y presione la tecla *SUPR* para ingresar al *SETUP*. Con las flechas, escoja la opción *STANDARD CMOS FEATURES* y presionamos la tecla *ENTER*. Aparecerán en pantalla la fecha (*Date*) y hora (*Time*), las cuales deberán ser configuradas utilizando las teclas "*RePág*" y "*AvPág*". Una vez hecha la programación de éstas, se presiona la tecla F10 donde avisará si se desean guardar los cambios efectuados.

Se concluye presionando nuevamente la tecla ENTER. Apague la máquina.



BORRADO DE LA PLACA

Con la máquina apagada, retire las memorias Compact Flash y USB de la board e inserte la memoria Compact Flash de borrado. Encienda nuevamente la máquina para que la memoria haga el borrado de forma automática. Una vez finalice el proceso de borrado, apague la máquina.

REEMPLAZO DE MEMORIAS



Inserte las memorias con el nuevo software y encienda la máquina para que ésta las reconozca.

CONFIGURACIÓN DEL BILLETERO



La máquina cuenta con 8 canales para ocho denominaciones diferentes de billetes.

Para seleccionarlos presione con el dedo sobre la pantalla touch screen en el campo del valor por modificar, luego en los campos contiguos presione la pantalla nuevamente para habilitar o deshabilitar el canal correspondiente.

Guarde los cambios realizados presionando en la pantalla el botón Save y continúe con la configuración.

SELECCIÓN DE COMUNICACIÓN

En esta pantalla se muestra la opción de interconexión de la placa. Seleccione entre Servidor y Cliente tocando el campo en la pantalla.



Interconectado en modo Cliente:

Es el número de identificación de la máquina en la red. Este número no debe repetirse (rango 1-16). En el caso de que se repita, usted podrá cambiarlo desde el menú de configuración.

	CONFIGURACION SERVIDOR
	THPO DISPARO NCREMMENTO PROGRESINO : 3. 52.000.000.00 BASE PROGRESINO 1 52.000.000.00 4.
TOUCH ANY ITEM FOR CHANGE VALUES	TOUCH ANY ITEM FOR CHANGE VALUES

Interconectado en modo Servidor:

En esta pantalla podrá configurar las opciones de progresivo para su placa. Inicialmente aparecerán unos valores preestablecidos, pero luego podrá configurarlos de acuerdo con lo que se maneje en su casino.

- 1. Valor crédito: equivalencia en dinero del crédito apostado.
- 2. Tipo disparo: forma en la que se activará el bono progresivo misterioso.
 - Normal: con la caída de tres figuras.
 - Misterioso: completamente al azar.
- 3. Incremento: es el porcentaje que el juego destina a los progresivos.
 - Alto: 1,5%
 - Medio: 1%
 - Bajo: 0,5%
- 4. Base progresivo: tocando la pantalla en el campo indicado se puede modificar el rango donde cae el progresivo.

Guarde los cambios realizados presionando en la pantalla el botón Save y continúe con la configuración.

NOTA: se necesita un switch de red para interconectar las máquinas, por medio de cables RJ45 (típicos de red). La red se conecta en el puerto ubicado junto a la salida de video.



Si la placa Servidor sufre algún daño o pérdida, cualquier placa Cliente puede suplir este trabajo configurándola como Servidor

CONFIGURACIÓN DE VALORES INICIALES DEL PROGRESIVO



En esta pantalla el operador o técnico puede modificar los valores iniciales del progresivo misterioso. Estos valores se ingresan de acuerdo a las necesidades del operador, y deberán ingresados a través de la calculadora. Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón Save.



El operador o técnico puede habilitar y deshabilitar uno o varios de los juegos de la multijuego. Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón *Save*.



En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Celtic.

\$10.....92,03%

Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN CELTIC

CONFIGURACIÓN PEKIN RICHNESS



En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Pekin Richness.

\$10.....92,04%

Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN OH! DUBAI



En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Oh! Dubai.

\$10.....92,05%

Para guardar los cambios realizados y continuar configurando el juego, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN SEAHORSE MONEY



En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Seahorse Money.

\$10.....92,03%

Guarde los cambios realizados presionando en la pantalla el botón Save y continúe con la configuración.



CONFIGURACIÓN FRUTY CASH

En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Fruty Cash.

\$10.....92,04%

Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN MONEY TIME



En esta pantalla se muestra la configuración de denominación recomendada para el juego Money Time.

\$10.....92,05%

Para guardar los cambios y continuar con la configuración, presione en la pantalla el botón Save.

CONFIGURACIÓN DEL SAS



Número que la máquina tomará para ser reconocida por el sistema online SAS del casino.

Toque el botón Save para guardar y continuar la configuración.

CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

DAY DATE TIME Wed 04 Jun 2014 08 32 TOUCH ANY ITEM FOR CHANGE VALUES	
TOUCH ANY ITEM FOR CHANGE VALUES	
Save	

Introducir valores de fecha y hora actuales.

Guarde los cambios realizados presionando en la pantalla el botón Save y continúe con la configuración.

	SOUND SETUP	16.
	50	
TOUCH	ANY ITEM FOR CHANG	E VALUES

CONFIGURACIÓN DEL SONIDO

Nivel de sonido:

0 (mínimo) – 100 (máximo)

Para guardar y continuar con la configuración, presione Save en la pantalla.

PASSWORD DE ACTIVACIÓN



El password de activación se usa para seguridad del operador ya que, como comprador o dueño de la placa, puede solicitar el bloqueo de la misma en caso de ser víctima de hurto. De esta manera, la board de juego quedará completamente bloqueada y no se podrá jugar.

Cuando la máquina aparece bloqueada por password, usted encontrará un teclado estilo calculadora (como el que se muestra en la imagen superior) en la mitad de la pantalla, y encima de este hallará una secuencia de números y letras, la cual debe ser enviada por correo electrónico a comercial@hotbox.com.co, por un mensaje de texto o vía WhatsApp a los siguientes teléfonos:

314 241 91 86
321 333 62 74
313 411 01 99
312 505 83 03

Una vez obtenga respuesta digite en el teclado que le aparece en la pantalla el número que le suministraron de vuelta y oprima la tecla *Enter*.

NOTA: No deben introducirse valores aleatorios en esta pantalla, puesto que conducirá a un posterior bloqueo de la placa. Solo debe introducirse el código que nuestro servicio técnico le asigne.



ADVERTENCIA

Esta pantalla no se debe considerar como un error del módulo de juego HOT BOX. Es simplemente una condición preventiva.



Apagar y prender la placa.

PANTALLA INICIAL DEL JUEGO



Para empezar a jugar, el jugador debe escoger entre las 6 opciones de juego o entre las opciones de juego que el operador haya escogido para la máquina.



© HOT BOX LTDA. 2015

La board descrita en este documento puede estar cobijada por patentes y marcas registradas. La información contenida en este manual es propiedad confidencial de HOT BOX LTDA.

Se prohíbe el uso, difusión o copia parcial o total de este material, por cualquier medio, magnético, electrónico o mecánico, sin la previa autorización de HOT BOX LTDA. Reservados todos los derechos. En caso de publicación, se reclamarán derechos de autor.

> Carrera 67 No. 4B-91, Bogotá, Colombia • Teléfonos: 703 0376 – 313 411 0199 Correo: comercial@hotbox.com.co • www.hotbox.com.co Servicio técnico: 321 333 62 74 Solicite sus códigos al 314 241 91 86